



Entfernung grösserer Polierpasten-Rückstände (hochalkalische Vorreinigung, nicht für alkaliempfindliche Linsen)

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	<b>deconex OP 148</b>	3%	38-45 °C	3-5 min
2	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
3	<b>deconex OP 164</b>	1%	38-45 °C	3-5 min
4	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
5	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
6	VE-Wasser-Spülung mit lift out	-	35 °C	3-5 min
7	Trocknung	-	70 °C	3-5 min