



## Entfernung von Öl auf allen Metallen ausser Aluminium und Zink

| Bad | Produkt                   | Konzentration | Temperatur             | Zeit    |
|-----|---------------------------|---------------|------------------------|---------|
| 1   | <b>deconex HT 1169</b>    | 3-5%          | 50-70 °C               | 3-5 min |
| 2   | Stadtwasser-Spülung       | -             | Raumtemperatur         | 3-5 min |
| 3   | <b>deconex MetalClear</b> | 1-3%          | 50-60 °C               | 3-5 min |
| 4   | Stadtwasser-Spülung       | -             | Raumtemperatur         | 3-5 min |
| 5   | VE-Wasser-Spülung         | -             | Raumtemperatur         | 3-5 min |
| 6   | VE-Wasser-Spülung         | -             | Raumtemperatur - 50 °C | 3-5 min |
| 7   | Trocknung                 | -             | 80-110 °C              | 3-5 min |