



Spezielle Reinigungsprozesse: Entfernung von Entspiegelungsschichten/ Hartlackschichten

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	deconex OP 141	30-50%	40-60 °C	30 - >60 min abhängig von Schichtaufbau
2	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
3	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
4	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur - 50 °C	3-5 min
5	Trocknung	-	70 °C	3-5 min