



## Entfernung von Polierpaste auf allen Metallen

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	<b>deconex HT 1201</b>	3-5%	70-75 °C	3-5 min
2	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
3	<b>deconex HT 1201</b>	1-3%	70-75 °C	3-5 min
4	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
5	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
6	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur - 50 °C	3-5 min
7	Trocknung	-	80-110 °C	3-5 min