



## Standard-Entfernung von Schutzlacken, Pechen, Harzen und Wachsen

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	<b>deconex OP 192</b>	100%	38-45 °C	3-5 min
2	<b>deconex OP 192</b>	100%	38-45 °C	3-5 min
3	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
4	<b>deconex OP 164</b>	2%	35-48 °C	3-5 min
5	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
6	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
7	VE-Wasser-Spülung mit lift out	-	35 °C	3-5 min
8	Trocknung	-	70 °C	3-5 min