



Entfernung von speziellen Harzen und Wachsen (z.B. Kolophoniumharze)

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	deconex OP 190	5-10%	38-45 °C	3-10 min
2	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
3	deconex OP 164	1%	38-45 °C	3-5 min
4	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
5	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
6	VE-Wasser-Spülung mit lift out	-	35 °C	3-5 min
7	Trocknung	-	70 °C	3-5 min