



## Kontrollreife Reinigung bei Verwendung des Prosafetape's

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	Abblocken Stadtwasser	-	ca. 60 °C	3-5 min
2	<b>deconex OP 141</b>	2%	55-60 °C	3-5 min
3	<b>deconex OP 148, deconex OP 149 für Mineralglas;</b> <b>deconex OP 141, deconex OP 146 für organisches Glas</b>	3-5%	55-60 °C	3-5 min
4	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
5	<b>deconex OP 171, deconex OP 121,</b> <b>deconex OP 141, deconex OP 149</b>	1-2%	55-60 °C	3-5 min
6	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
7	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
8	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur - 50 °C	3-5 min
9	Trocknung	-	70 °C	3-5 min