



Kontrollreife Reinigung von Mineralglas

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	deconex OP 148, deconex OP 149	3-5%	55-60 °C	3-5 min
2	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
3	deconex OP 171, deconex OP 148, deconex OP 121, deconex OP 149	1-2%	55-60 °C	3-5 min
4	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
5	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
6	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur - 50 °C	3-5 min
7	Trocknung	-	70 °C	3-5 min