



Spezielle Reinigungsprozesse: Reinigung von organischem Glas nach dem Giessprozess

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	deconex OP 192	100%	60-70 °C	3-20 min
2	deconex OP 192	100%	60-70 °C	3-20 min
3	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
4	deconex OP 141, deconex OP 164	1-2%	55-60 °C	3-5 min
5	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
6	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
7	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur - 50 °C	3-5 min
8	Trocknung	-	70 °C	3-5 min