



pH-neutrale Feinreinigung (für alle Feinoptik-Komponenten geeignet)

| Bad | Produkt | Konzentration | Temperatur | Zeit |
|-----|--------------------------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | deconex OP 164 | 3% | 38-45 °C | 3-5 min |
| 2 | Stadtwasser-Spülung | - | Raumtemperatur | 3-5 min |
| 3 | deconex OP 164 | 1% | 38-45 °C | 3-5 min |
| 4 | Stadtwasser-Spülung | - | Raumtemperatur | 3-5 min |
| 5 | VE-Wasser-Spülung | - | Raumtemperatur | 3-5 min |
| 6 | VE-Wasser-Spülung mit lift out | - | 35 °C | 3-5 min |
| 7 | Trocknung | - | 70 °C | 3-5 min |