

deconex[®] MT 41



Détergent fortement acide pour la passivation

Pour le lavage des pièces dans la fabrication des dispositifs médicaux



Application

Le deconex[®] MT 41 est utilisé dans le processus de passivation d'instruments et d'implants. Cette intervention permet de créer rapidement une couche inerte qui protège efficacement vos pièces en inox contre la corrosion.

Le produit est appliqué sur la surface totale en inox préalablement dégraissée. Il est recommandé d'utiliser le deconex[®] MT 19 pour le dégraissage.

Pour une passivation conforme à la norme ASTM 967.

Propriétés

Le deconex[®] MT 41 est :

- sans agent anticorrosion
- sans parfum
- sans colorants

de plus le produit est :

- sans chlore
- sans silicates
- facilement biodégradable

Composants

- substances surfactives
- Acides inorganiques

Utilisation

Le produit a fait ses preuves dans les conditions d'utilisation suivantes :

Nettoyage	Dosage	Température	Durée d'action
Application dans des installations de pulvérisation :	2%	85 °C	30 à 60 min

deconex® MT 41

Consignes d'utilisation

Pour une utilisation optimale, il est recommandé :

- d'empêcher les zones d'ombre de rinçage. (contrôle de la charge)
- d'utiliser de l'eau déminéralisée pour le rinçage final.

Prévu uniquement pour un usage professionnel.

Afin de répondre aux plus hautes exigences du secteur pharmaceutique, nous recommandons d'utiliser le produit dans de l'eau déminéralisée.

Compatibilité des matériaux

Indiqué pour :

- l'acier inoxydable

Données physicochimiques

pH	1 % dans de l'eau déminéralisée	environ 2
Masse volumique	Concentré	1.11 g/mL
Apparence	Concentré	limpide, incolore

Informations complémentaires

Pour connaître les consignes relatives à la sécurité au travail, le stockage et l'élimination des eaux usées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité de ce produit.

Il convient de respecter les dispositions en vigueur localement en matière d'élimination des eaux usées.

Profitez de nos connaissances techniques ! Posez-nous vos questions pour recevoir une information pratique qui répond à votre application spécifique.

Livraison

Veuillez demander les tailles actuelles d'emballage à votre représentant.

Les emballages, fermetures et étiquettes sont fabriqués à partir de polyéthylène recyclable.

Fabricant :

Borer Chemie AG

Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland

Tél. : +41 32 686 56 00 Fax : +41 32 686 56 90

office@borer.ch, www.borer.ch

Toutes les données se basent sur l'état actuel de nos connaissances. Elles ne représentent toutefois aucune garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à une relation juridique contractuelle.



advanced cleaning solutions