



Entfernung von Öl auf Aluminium und Zink

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	deconex HT 1201	3-5 %	50-70 °C	3-5 min
2	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
3	deconex HT 1201	1-3%	50-70 °C	3-5 min
4	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
5	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
6	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur - 50 °C	3-5 min
7	Trocknung	-	80-110 °C	3-5 min