



## Entfernung von Lämp-Paste auf Edelstahl und Messing

Bad	Produkt	Konzentration	Temperatur	Zeit
1	<b>deconex HT 1218</b>	5-10%	70-75 °C	3-5 min
2	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
3	<b>deconex HT 1401</b>	1-3%	50-70 °C	3-5 min
4	Stadtwasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
5	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur	3-5 min
6	VE-Wasser-Spülung	-	Raumtemperatur - 50 °C	3-5 min
7	Trocknung	-	80-110 °C	3-5 min